

# Piscine Di.Ro.Se. srl

## Preparazione della piscina al periodo invernale.

Il corretto trattamento invernale della piscina consente una facile riapertura alla primavera successiva.

### **PISCINA CON STRUTTURA FISSA E/O INTERRATA**

Al termine della stagione “balneare” si fa il trattamento dell’acqua fino a quando la piscina è in funzione. A questo punto si potrà procedere al trattamento svernante:

- 1) pulire il fondo della piscina con l’aspirafango, le pareti con SGRASSANTE, GOMMA PER BORDI e SPAZZOLA;
- 2) fare il controlavaggio del filtro;
- 3) analizzare il pH e regolarlo a 7,2 con RIDUTTORE (o INCREMENTATORE) di pH.
- 4) fare una clorazione d’urto con 20 gr per metro cubo di DICLOROISOCIANURATO gran. 56%;
- 5) lasciare il filtro in funzione anche 24 ore ed aggiungere SVERNANTE LIQUIDO (50 gr per metro cubo d’acqua);
- 6) smontare scalette, trampolini e docce; nel frattempo alzare il livello d’acqua della piscina al massimo (solo per piscine a skimmer);
- 7) fermare l’impianto, chiudere tutte le valvole, smontare la pompa, aprire la valvola a sei vie e svuotare l’acqua dal filtro, proteggere guarnizioni ed OR con lubrificante (vaselina, ecc.);
- 8) Togliere i cestelli dagli skimmer, inserire le “bottiglie invernali”, eventualmente i flottanti rompighiaccio ed i tappi sulle bocchette;
- 9) coprire la piscina stendendo il telo di protezione, fondamentale per riparare l’acqua dall’aria e dalla luce solare, responsabile della proliferazione delle alghe; se si utilizza una copertura con “salsicciotti”, riempire questi ultimi con acqua;
- 10) proteggere le parti elettriche e disattivare l’interruttore generale;
- 11) aggiungere verso la metà stagione SVERNANTE (50 gr per metro cubo d’acqua).

### **PISCINA CON STRUTTURA SMONTABILE**

- 1) svuotare la piscina;
- 2) pulirla accuratamente con SGRASSANTE e GOMMA PER BORDI Asciugarla;
- 3) smontare la raccorderia e la struttura; è consigliabile lubrificare con grasso di vaselina le guarnizioni; ripiegare il telo ed utilizzare borotalco per prevenire l’eventuale “incollamento”.
- 4) svuotare dall’acqua il filtro;
- 5) svuotare la pompa dall’acqua, pulire il prefiltro;
- 6) stoccare il tutto in un luogo asciutto.